



## Portier と Easter の組み合わせ動作



内蔵型 SD カードリーダーなど、使わないときに取り外すことで画面をすっきりさせることが可能！




## Portier で取り外し

まず同梱の porconfig.exe で取り外し用のショートカットを作成します。








画面に沿って進むと、ショートカットを保存できる。一度作ったショートカットは、環境※が変わらない限り継続して使える。

※機器の結線状況、認識名など。




Portier で取り外せば、PC 画面もすっきり。




使いたいときは Easter で復活

復活処理は Easter のアイコンをクリックするだけ。




取り外し状態の機器が一つの場合、即座に復活。

Easter によりカードリーダーの認識が復活し、元通り使えるようになる（右図）。



※そのほかに USB メモリなどを取り外しているときは、選択画面が表示される（下図）。



※環境によっては取り外し・復活処理ができない場合があります。

※復活処理によって、同じグループの機器（同一の USB ハブに結線されている機器など）が一時的に反応しなくなる場合があります。初回使用時ご注意ください。

※本操作の結果により発生した事象について、作者および機器メーカーは責任を負いません。ご了承ください。